

Manager Rollerball

Bauanleitung



Benötigtes Zubehör:

1. 7mm Mandrel
2. Distanzringe (Bushings) Manager
3. 10,7 mm Bohrer
4. Pen Blank
5. Planfräser/Bohrahle
6. Oberflächenbehandlung (z.B. Sekundenkleber)
7. Schleifpapier

Bauanleitung:

1. Pen Blanks 1 – 2 mm größer als die Messinghülsen zuschneiden.
2. Messinghülsen mit Stahlwolle oder Schleifpapier aufrauen.
3. Hülsen in die gebohrten Pen Blanks kleben (z.B. Sekundenkleber).
4. Stirnseiten der Pen Blanks bis auf die Messinghülsen mit einem Planfräser bündig schleifen/fräsen.
5. Montieren sie die Distanzhülsen und Pen Blanks wie abgebildet auf das Mandrel. Die „Upper tube“ ist die kürzere Messinghülse.



6. Drechseln sie ihre Rohlinge in ihre gewünschte Form aber an den Enden auf das Maß der Distanzringe.
7. Schleifen sie die Oberflächen.
8. Führen sie die Oberflächenbehandlung durch.

9. Nachdem die Oberfläche völlig ausgehärtet ist, kommen wir zu dem Zusammenbau.

Montageempfehlung:

Reihenfolge des Zusammenbaus und Lage der Teile, wie unten im Bild dargestellt. Am besten legen Sie sich die Teile wie auf der Abbildung zurecht. Hierzu die zusammengesetzt verpackte Schreiberspitze zu den drei Einzelteilen auseinanderschrauben.

1. Drücken Sie den Clip (Cap/Clip Assembly) in das eine Ende und den Mittelring (Center Band) in das andere Ende des kürzeren Blanks.
2. Drücken Sie die Endkappe (Cap) in das eine und das Kupplungsstück (Nib coupler) für die Schreiberspitze in das andere Ende des längeren Blanks.
3. Stecken Sie die Feder und dann die Fineliner Mine in den längeren Blank und schrauben Sie die Schreiberspitze auf.

